JET

JDP-387A RADIAL DRILL PRESS

10000405T 3~400V / 50Hz

PARTS LIST
ERSATZTEILLISTE
LISTE DE PIECES

Walter Meier (Tool) AG
Tämperlistrasse 5
CH-8117 Fällanden
Switzerland
Phone +41 44 806 47 48
Fax +41 44 806 47 58
jetinfo.eu@waltermeier.com
www.jettools.com

CE

P-10000405T 2010-08

Parts Breakdown For JDP-387A Radial Drill Press



Parts List For JDP-387A Radial Drill Press

Index No.	Part No.	Description / Beschreibung / Description	Qty
1	JDP387A-001	Basement / Standfuss / Socle	1
2	PM-387202	Bar / Schloss / Serrure	1
3	PM-387203	Washer / Scheibe / Rondelle	4
4	PM-387204	Screw / Schraube / Vis	4
5	JDP387A-005	Table / Tisch / Table	1
6	PM-387206	Washer / Scheibe / Rondelle	1
7	PM-387207	Washer / Scheibe / Rondelle	1
8	PM-378208	Screw / Schraube / Vis	1
9	PM-387209	Clamping lever / Klemmgriff / Levier de serrage	1
10	PM-387210	Gib / Klemmleiste / Pièce de serrage	1
11	PM-387211	Screw / Schraube / Vis	1
12	JDP387A-012	Lift handle / Hubkurbel / Levier d´elevation	1
13	PM-387213	Screw / Schraube / Vis	1
14	PM-387214	Washer / Scheibe / Rondelle	1
15	PM-387215	Washer / Scheibe / Rondelle	1
16	PM-387216	Worm / Schnecke / vis sans fin	1
17	PM-387217	Gear wheel / Zahnrad / Engrenage	1
18	PM-387218	Bolt / Bolzen / Boulon	1
19	JDP387A-019	Table bracket / Flansch / Flasque	1
20	PM-387220	Column / Säule / Coulomne	1
21	PM-387221	Screw / Schraube / Vis	2
22	PM-387222	Rack / Zahnstange / Crémaillère	1
23	PM-387223	Spindle / Spindel / Arbre	1
24	PM-387224	Ball bearing / Kugellager / Roulement	1
25	PM-387225	Ball bearing / Kugellager / Roulement	1
26	PM-387226	Snap ring / Sicherungsring / Circlip	1
27	PM-387227	Spindle sleeve / Spindelhülse / Quillle	1
28	PM-387228	Rubber ring / Gummiring / Rondelle	1
29	PM-387229	Feed knob / Griffknopf / Poignée	3
30	PM-387230	Feed rod / Griffstange / Tige	3
31	PM-387231	Flange / Flansch / Flasque	1
32	PM-387232	Ring / Ring / Flasque	1
33	PM-387233	Pignion shaft / Ritzelwelle / Axe	1
34	PM-387234	Snap ring / Sicherungsring / Circlip	1
35	PM-387235	Nut / Mutter / Ecrou	1
36	PM-387236	Screw / Schraube / Vis	1
37	JDP387A-037	Front plate / Frontplatte / Plate	1
38	PM-387238	Screw / Schraube / Vis	4
39	PM-214025	Switch / Schalter / Inerrupteur	1
40	PM-387240	Screw / Schraube / Vis	4
41	PM-387241	Screw / Schraube / Vis	4
42	PM-387242	Screw / Schraube / Vis	4
43	PM-387223	Return spring / Rückzugfeder / Ressort de rappel	1
44	PM-387244	Nut / Mutter / Ecrou	1
45	PM-387245	Hold / Griff / Poignée	1
46	PM-387246	Screw / Schraube / Vis	2
47	JDP387A-047	Flange / Flansch / Flasque	1
47-01	PM-212099K	Chuck guard complete / Späneschutz kompl. / Protection compl.	1
47-12	PM-212099	Transparent guard / Schutz / Protection	1
48	PM-387248	Scale / Skala / Scale	1
49	PM-387249	Column / Säule / Colonne	1

Parts List For JDP-387A Radial Drill Press

Index No.	Part No.	Description / Beschreibung / Description	Qty
51	PM-387251	Set screw / Stellschraube / Vis	2
52	PM-387252	Key / Keil / Clavette	1
53	PM-387253	Pin / Stift / Goupille	1
54	PM-387254	Bolt / Bolzen / Boulon	1
55	PM-387255	Flange / Flansch / Flasque	1
56	PM-387256	Spring / Feder / Ressort	1
57	PM-387257	Nut / Mutter / Ecrou	1
58	PM-387258	Clamping lever / Klemmgriff / Levier de serrage	1
59	PM-387259	Screw / Schraube / Vis	1
60	PM-387260	Plate / Platte / Plate	1
61	JDP387A-061	Flange / Flansch / Flasque	1
62	PM-387262	Scale / Skala / Scale	1
63	PM-38763	Rack / Zahnstange / Cremaillère	1
64	PM-387264	Gear wheel / Zahnrad / Engrenage	1
65	PM-387265	Bolt / Bolzen / Axe	1
66	PM-387266	Gear wheel / Zahnradwelle / Engrenage	1
67	PM-387267	Snap ring / Sicherungsring / Circlip	1
68	JDP387A-068	Crank / Hebel / Levier	1
69	PM-387270	Screw / Schraube / Vis	1
70	PM-387271	Set screw / Stellschraube / Vis	2
71	JDP387A-071	Flange / Flansch / Support	1
72	PM-387272	Lever / Hebel / Poingée	1
73	PM-387273	Tube / Welle / Axe	1
74	JDP387A-074	Plate / Platte / Plate	1
75	PM-387275	Screw / Schraube / Vis	4
76	JDP387A-076	Motor / Motor / Moteur	1
76-1	JDP387A-076-1	Main cord / Netzkabel / Câble	1
76-2	JDP387A-076-2	Motor Cord / Motorkabel / Câble moteur.	1
77	JDP387A-077	Pulley cover / Riemenschutz / Protection courroie	1
77-1	PM-387277A	Cord / Kabel / Câble	1
77-2	PM-387277B	Nut / Mutter / Ecrou	2
77-3	PM-387277C	Pin / Stift / Goupille	1
77-4	PM-387277D	Screw / Schraube / Vis	2
77-5	PM-387277E	Screw / Schraube / Vis	2
77-6	PM-387277F	Screw connection / Verschraubung / Raccord	1
77-7	PM387277G	Micro switch / Mikroschalter / Interrupteur micro	1
78	PM-387278	Washer / Scheibe / Rondelle	4
79	PM-387279	Screw / Schraube / Vis	4
80	PM-387280	Key / Keil / Clavette	1
81	PM-387281	Ball bearing / Kugellager / Roulement	2
82	PM-387282	Ring / Ring / Rondelle	1
83	PM-387283	Tube / Welle / Axe	1
84	PM-387284	Screw / Schraube / Vis	4
85	PM-387284	Plate / Platte / Plate	1
86	PM-387286	Spindle pulley / Spindelriemenscheibe / Poulie d'arbre	1
87	PM-387287	Nut / Mutter / Ecrou	1
88	PM-387288	V-belt / Keilriemen / Courroie	1
89	PM-387289	Washer / Scheibe / Rondelle	4

Parts List For JDP-387A Radial Drill Press

Index No.	Part No.	Description / Beschreibung / Description	Qty
90	PM-387290	Screw / Schraube / Vis	4
91	PM-387291	Screw / Schraube / Vis	1
92	PM-387292	Knob / Griff / Poignée	1
93	PM-387293	Plate / Platte / Plate	1
94	PM-387294	Flange / Flansch / Support	1
97	PM-387297	Ball bearing / Kugellager / Roulement	2
95	PM-387295	Washer / Scheibe / Rondelle	1
96	PM-387296	Tube / Welle / Axe	1
98	PM-387299	Snap ring / Sicherungsring / Circlip	1
99	PM-387299	Middle pulley / Mittelriemenscheibe / Poulie au milieu	1
100	PM-387300	Snap ring / Sicherungsring / Circlip	1
101	PM-387301	V-belt / Keilriemen / Courroire	1
102	PM-387302	Screw / Schraube / Vis	1
103	PM-387303	Motor pulley / Motorriemenscheibe / Poulie moteur	1
104	PM-387304	Screw / Schraube / Vis	1
105	PM-387305	Nut / Mutter / Ecrou	1
106	PM-387306	Nut / Mutter / Ecrou	1
107	PM-387307	Screw / Schraube / Vis	1
108	PM-387308	Nut / Mutter / Ecrou	1

Accessories / Zubehör / Accessoires

23-1	10002086	Rapid drift key / Kegeldorn-Austreiber / Ejecteur de cône morse	
23-2	10009164	MT2-B18 Arbor / Kegeldorn / Adaptateur	
23-3	10009457	16mm-B18 Keyless chuck / Schnellsp.-Bohrfutter / Mandrin autoserrant	

JDP-387A

10000405T

3~400V / 50Hz

	Function / Funktion / Fonction	Specification
XP	Plug / Netzstecker / Fiche	400V, 10A
	Power cord / Netzkabel / Câble	H05VV-F-4x1mm^2
PE	Ground / Erdung / Mis á terre	
K1	ON-OFF Switch / Ein-Aus Schalter / Interrupteur Marche-Arret	~400V, 10A, Kedu JD-3 EN60947-4-1
SB3	Micro switch for pulley cover / Endschalter für Deckel/ Interrupteur micro de couvercle	400V, 10A Kedu HY50 EN 200089
SB4	Micro switch for chuck guard / Endschalter für Futterschutz/ Interrupteur micro protecteur mandrine	400V, Kedu QKS8
M	Motor / Motor / Moteur	3~400V, 50Hz, 750W